INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kontroler przewodowy



Bardzo dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- 1.1 Informacje o instrukcji
- 1.2 dla użytkownika

2. PRZEGLĄD KONTROLERA PRZEWODOWEGO

- 2.1 Wyglad
- 2.2 Ikony stanu

3. STRONY GŁÓWNE

4. STRUKTURA MENU

- 4.1 Informacje o strukturze menu
- 4.2 Aby przejść do struktury menu
- 4.3 Nawigacja w strukturze menu
- 4.4 Przegląd struktury menu

5. PODSTAWOWE UŻYTKOWANIE

- 5.1 Ustawienia ekranu
- 5.2 Włączanie/wyłączanie urządzenia
- 5.3 Regulacja żądanej temperatury
- 5.4 Regulacja trybu pracy w pomieszczeniu
- 5.5 Informacje o menu "Strefa 1. Strefa 2. CWU.

6. OBSŁUGA

- 6.1 Ustawianie trybu pracy
- 6.2 Kompensacja pogody
- 6.3 Tryb cichy
- 6.4 Tryb nieobecności
- 6.5 Ustawienie priorytetu
- 6.6 Ręczne odszranianie
- 6.7 Pompa CWU
- 6.8 System wyłączony
- 6.9 Zwiększenie ilości ciepłej wody

6.10 Grzałka BUH

- 6.11 Ręczne zapobieganie legionizacji
- 6.12 Ponowne uruchomienie modułu kaskadowego
- 6.13 Harmonogram tygodniowy
- 6.14 Informacje o menu "Informacje"
 - 6.14.1 Wersja oprogramowania
 - 6.14.2 Informacje o energii
 - 6.14.3 Widok parametrów
 - 6.14.4 Widok harmonogramu tygodniowego
- 6.15 Informacje o menu "Poziom instalatora"
 - 6.15.1 Informacje o poziomie instalatora
 - 6.15.2 Jak przejść do menu przewodnika serwisowego
- 6.16 Wskazówki dotyczące konfiguracji sieci
 - 6.16.1 Ustawienia kontrolera przewodowego
 - 6.16.2 Konfiguracja urządzenia mobilnego
- 7. TABELA KOMPENSACJI POGODOWEJ

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1.1 Informacje o podręczniku

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza sytuację skutkującą śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

MIEBEZPIECZEŃSTWO RYZYKOPORAŻENIA PRĄDEM

Wskazuje sytuację, która może spowodować porażenie prądem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA

Wskazuje sytuację, która może doprowadzić do poparzenia z powodu ekstremalnie wysokich temperatur.

⚠ OSTR<u>ZEŻENIE</u>

Oznacza sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

\land UWAGA

Oznacza sytuację, która może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.

₩ UWAGA

Oznacza sytuację, która może spowodować uszkodzenie sprzętu lub mienia.

i INFORMACJE

Wskazuje przydatne wskazówki lub dodatkowe informacje.

1.2 Dla użytkownika

• Jeśli nie masz pewności, jak obsługiwać urządzenie, skontaktuj się z instalatorem.

 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci, o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się produktem.

🛆 UWAGA

NIE płukać urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

• Urządzenie jest oznaczone następującym symbolem:



Oznacza to, że produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą być mieszane z niesegregowanymi odpadami domowymi. NIE próbuj demontować systemu samodzielnie: demontaż systemu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju i innych części muszą być wykonane przez autoryzowanego instalatora i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednostki muszą zostać poddane obróbce w wyspecjalizowanym zakładzie w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec

potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

• Umieścić w miejscu z dala od promieniowania.

2 PRZEGLĄD KONTROLERA PRZEWODOWEGO

2.1 Wygląd



(...) MENU

Wejdź do struktury menu ze strony głównej.

") ON/OFF

Włączenie lub wyłączenie trybu pracy w pomieszczeniu, trybu CWU lub funkcji w strukturze menu.

STRZAŁKA STRZAŁKA

Nawigacja kursoremc na wyświetlaczu; Nawigacja w strukturze menu, Regulacja ustawień, Przerzucanie stron w strukturze menu.

C

) WSTECZ

Powrót na wyższy poziom.

WEJŚCIE

Przejście do następnego kroku podczas programowania harmonogramu w strukturze menu, Potwierdzenie wyboru, Wejście do podmenu w strukturze menu, Przejście do i z pozycji w menu podczas edycji parametrów.

Wskaźnik LED

Dioda LED jest zawsze włączona tylko wtedy, gdy zasilanie sterownika przewodowego jest włączone, w przeciwnym razie dioda jest wyłączona.

2.2 Ikony statusu



- 1. Rzeczywista temperatura i wilgotność w pomieszczeniu, w którym znajduje się sterownik przewodowy.
- 2. Tryb pracy w pomieszczeniu: Ogrzewanie , Chłodzenie 💥 i AUTO A.
- Kropla wody Oznacza, że żądana temperatura to temperatura wody na wylocie.
 Ikona oznacza, że żądana temperatura jest temperaturą pomieszczenia, w którym znajduje się sterownik przewodowy.
- 4. Gdy ikona 🗯 pojawia się, temperatura jest temperaturą żądaną, w przeciwnym razie jest rzeczywista

dezynfekcja -

- 5. Dostępna jest funkcja redukcji ciepłej wody użytkowej (CWU): CWU -
- 6. Po włączeniu pompy ciepła ikona jest żółta. Po uruchomieniu sprężarki ikona jest zielona. Po wyłączeniu pompy ciepła ikona zniknie.
- 7. Istnieją 3 rodzaje urządzeń: ogrzewanie podłogowe (FLH) (RAD) klimakonwektor (FCU) grzejnik (RAD) -

Uwaga: Ikona jest wyświetlana na ekranie tylko wtedy, gdy powiązana z nią funkcja jest aktywna. Rzeczywista kolejność ikon może różnić się od kolejności przedstawionej na powyższej ilustracji.

3 STRONA GŁÓWNA

Po pierwszym włączeniu zasilania sterownika przewodowego na ekranie pojawi się komunikat "Loading..." w celu zainicjowania systemu, a następnie po kilku sekundach nastąpi przejście do strony głównej.

Strony głównej można używać do odczytu i zmiany ustawień przeznaczonych do codziennego użytku. Tam, gdzie ma to zastosowanie, opisano, co można zobaczyć i zrobić na stronach głównych. W zależności od układu systemu mogą być dostępne następujące strony główne:

- Żądana temperatura przepływu wody (GŁÓWNA)
- Temperatura żądana w pomieszczeniu (POKÓJ)
- Rzeczywista temperatura zbiornika CWU (ZBIORNIK) (CWU=Ciepła woda użytkowa)

Strona główna 1

Jeśli przełącznik DIP SW1-2=OFF i ustawione jest dowolne z ustawień w Tabeli 1, wyświetlona zostanie strona główna 1. pojawi się strona główna 1:



Nr.	Ustawienia parametrów systemu	Termostat pokojowy	krzywa pogodowa temp.
1	TYP STREFY = JEDNA i USTAWIENIE PRACY JEDNEJ STREFY = 0 i TERMOSTAT POKOJOWY = BRAK	NIE	NIE
2	TYP STREFY = JEDNA i POJEDYNCZA STREFA ZESTAW OPERACYJNY = 1 i TERMOSTAT POKOJOWY = BRAK	NIE	ТАК
3	TERMOSTAT POKOJOWY = USTAWIONY TRYB i JEDNA STREFA PRACY = 0	TAK	NIE
4	TERMOSTAT POKOJOWY = USTAWIONY TRYB i JEDNA STREFA PRACY = 1	TAK	TAK
5	TERMOSTAT POKOJOWY = JEDNA STREFA i JEDNA STREFA RT DZIAŁANIE = 0	TAK	NIE
6	TERMOSTAT POKOJOWY = JEDNA STREFA i JEDNA STREFA RT DZIAŁANIE = 0	TAK	ТАК

System ma tylko jedną strefę pracy w pomieszczeniu, której żądaną temperaturą jest temperatura wody na wylocie. Żądaną temperaturę można ustawić ręcznie lub wybierając żądaną temperaturę kompensacji krzywej pogodowej.

Patrz " > Poziom instalatora > Parametr systemu > USTAW TYP TEMP.TYP NASTAW i TERMOSTAT POKOJOWY' dla ustawień w "Instrukcji instalacji i obsługi".

System posiada funkcję ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej.:



Strona główna 2

Jeśli przełącznik DIP SW1-2=OFF i ustawienia w Tabeli 2 są ustawione, pojawi się strona główna 2:





No.	Ustawienia parametrów systemu	Termostat pokojowy	Temp. krzywej pogodowej.
1	TYP STREFY = JEDNA i POJEDYNCZA STREFA ZESTAW OPERACYJNY = 3 i TERMOSTAT Pokojowy = brak	NIE	TAK

System ma tylko jedną strefę działania, w której żądana temperatura jest temperaturą pomieszczenia wykrywaną przez czujnik temperatury zainstalowany na sterowniku przewodowym. Żądaną temperaturę w pomieszczeniu można ustawić ręcznie, a żądaną temperaturę krzywej pogodowej można wybrać za pomocą tabeli 2. Nie można nie można bezpośrednio ustawić żądanej temperatury zasilania ręcznie.

Patrz " >Poziom instalatora > Parametr systemu > USTAW TYP TEMP. TYP USTAW i TERMOSTAT POKOJOWY" dla ustawień w "Instrukcji instalacji i obsługi".

System posiada funkcję ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej:



UWAGA:

Sterownik przewodowy należy zainstalować w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, aby sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu.

Strona główna 3

Jeśli przełącznik DIP SW1-2=OFF i dowolne z ustawień w Tabeli 3 jest ustawione, pojawi się strona główna 3::



Tabela	3
--------	---

Nr.	Lictavienia parametrów systemu	termostat	Krzywa pogody temp.			
	Ostawienia parametrow systemu	pokojowy	Strefa	Strefa		
1	TERMOSTAT POKOJOWY = NON i TYP STREFY = DWIE i USTAWIENIE PRACY DWÓCH STREF = 0	NIE	NIE	NIE		
2	TERMOSTAT POKOJOWY = NON i TYP STREFY = DWIE i USTAWIENIE PRACY DWÓCH STREF = 1	NIE	NIE	TAK		
3	TERMOSTAT POKOJOWY = NON i TYP STREFY = DWIE i ZESTAW STREFOWY = 4	NIE	TAK	NIE		
4	TERMOSTAT POKOJOWY = NON i TYP STREFY = DWIE i USTAWIENIE PRACY DWÓCH STREF = 5	NIE	TAK	TAK		
5	TERMOSTAT POKOJOWY = DWIE STREFY i DWIE STREFY RT DZIAŁANIE = 0	TAK	NIE	NIE		
6	TERMOSTAT POKOJOWY = DWIE STREFY i DWIE STREFY PRACY = 1	TAK	NIE	TAK		
7	TERMOSTAT POKOJOWY = DWIE STREFY i DWIE STREFY PRACY = 2	TAK	ТАК	NIE		
8	TERMOSTAT POKOJOWY = DWIE STREFY i DWIE STREFY PRACY = 3	TAK	ТАК	ТАК		

System ma dwie strefy pracy w pomieszczeniu, w których żądaną temperaturą jest temperatura wody na wylocie, a nie temperatura w pomieszczeniu. Żądaną temperaturę można ustawić ręcznie lub wybierając żądaną temperaturę kompensacji krzywej pogodowej zgodnie z Tabelą 3.

Patrz " > Poziom instalatora > Parametr systemu > USTAW TYP TEMP. TYP USTAW i TERMOSTAT POKOJOWY" dla ustawień w "Instrukcji instalacji i obsługi".

System ma funkcję ogrzewania podłogowego, chłodzenia pomieszczenia za pomocą klimakonwektora i ciepłej wody użytkowej:



Strona główna 4

Jeśli przełącznik DIP SW1-2 jest ustawiony w pozycji "ON" i wybrane jest dowolne z ustawień w tabeli 4, wyświetlona zostanie strona główna 4. zostanie wyświetlona:





Nr.	Ustawienia parametrów systemu	Termostat	Krzywa pog	gody temp.	
	Ostawienia parametrow systemu	Termostat pokojowyKrzywa pogody temp.Strefa 1Strefa 2NIENIENIETAKNIETAK			
1	TERMOSTAT POKOJOWY = NON i TYP STREFY = DWIE i ZESTAW DZIAŁANIA DWÓCH STREF = 3	NIE	NIE	ТАК	
2	TERMOSTAT POKOJOWY = NON i TYP STREFY = DWIE i USTAWIENIE PRACY DWÓCH STREF = 7	NIE	TAK	TAK	

System ma dwie strefy działania. Temperatura zadana strefy 1 to temperatura wody na wylocie, a temperatura zadana strefy 2 to temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się sterownik przewodowy. Temperaturę zadaną można ustawić ręcznie lub wybierając żądaną temperaturę kompensacji krzywej pogodowej w tabeli 4.

Patrz "[©]Poziom instalatora > Parametry systemu > USTAWIENIA TYPU TEMP. ZESTAW TYPÓW i TERMOSTAT POKOJOWY", aby uzyskać informacje na temat ustawień w "Instrukcji instalacji i obsługi". System posiada funkcję ogrzewania podłogowego i ogrzewania pomieszczenia dla klimakonwektora:



UWAGA:

- 1. Wszystkie ilustracje w instrukcji służą jedynie do objaśnienia, rzeczywiste wyświetlane strony mogą się różnić.
- 2. Oprogramowanie sterownika przewodowego może być aktualizowane, funkcje nowej wersji mogą nie być opisane w instrukcji.

4 STRUKTURA MENU

4.1 Informacje o strukturze menu

Struktury menu można używać do odczytywania i konfigurowania ustawień, które NIE są przeznaczone do

codziennego użytku. Tam, gdzie ma to zastosowanie, opisano, co można zobaczyć i zrobić w strukturze menu.

4.2 Aby przejść do struktury menu

Naciśnij " 💮 " na dowolnej stronie, a następnie przejść do strony struktury menu głównego.



4.3 Aby nawigować w strukturze menu

Naciśnij "🛱 " i " 🐱 " aby wybrać menu główne do ustawienia, a następnie naciśnij" 🗲 ", aby wejść do jego podmenu.





5 PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

5.1 Ustawienia ekranu

Na dowolnej stronie 💮 > Kontrola użytkownika > Interfejs", można ustawić te funkcje przejdź do " do ekranu:



5.1.1 Podświetlenie

Funkcja ta służy do regulacji jasności ekranu. Na dowolnej stronie przejdź do 💮 > Kontrola użytkownika > Interfejs > Podświetlenie ".



5.1.2 Data Czas

Przejdź do 💿 > Kontrola użytkownika > Interfejs > Data Czas, a następnie naciśnij przycisk 🕢 , następne naciśnięcie

> aby wybrać "Rok" / "Miesiąc" / "Dzień" / "Godzina" / "Minuta" do ustawienia, naciśnij przycisk 📿 , aby ponownie ją potwierdzić, a następnie naciśnij przycisk 🗣 lub 🕏, aby ustawić datę lub godzinę.



5.1.3 Brzęczyk



5.1.4 Blokada rodzicielska

" Blokada rodzicielska" służy do blokowania lub odblokowywania ekranu.

Długie naciśnięcie " przez 3 sekundy na dowolnej stronie, aby zablokować ekran, a następnie naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie następującego ekranu:



a następnie ekran stanie się czarny w czasie "5.1.5 Czas czerni ekranu". Po zablokowaniu ekranu,

Ekran można odblokować w celu ponownego sterowania interfejsem tylko poprzez długie naciśnięcie przycisku (\checkmark) przez 3 sekundy. Funkcję blokady ekranu można anulować, ustawiając opcję " Blokada rodzicielska" na \times , a następnie przejść do Interfejsu > Sterowania użytkownika > Blokady rodzicielskiej, a następnie nacisnąć przycisk (\checkmark).



5.1.5 Czas wygaszenia ekranu

Funkcja ta służy do ustawiania czasu podświetlenia ekranu. Jeśli nie ma żadnej obsługi podczas Po upływie tego czasu ekran stanie się czarny i rozpocznie się oszczędzanie energii. Ustawienie domyślne to 60 sekund. Przejdź do" > Kontrola użytkownika > Interfejs > Czas wygaszenia ekranu, a następnie naciśnij przycisk Ø.



×

5.1.6 J ęzyk - ustawienie języka

Funkcja ta służy do ustawiania żądanego języka. Domyślnie ustawiony jest język angielski. Przejdź do " 💿 > Kontrola użytkownika > Interfejs > Blokada rodzicielska", a następnie naciśnij przycisk 🌘



5.2 Włączanie/wyłączanie urządzenia na stronie głównej

- Włączaniem/wyłączaniem urządzenia można sterować za pomocą interfejsu, jeśli TERMOSTAT POKOJOWY nie jest włączony.(Patrz" > Poziom instalatora > Parametr systemowy > USTAWIENIE TERMOSTATU POKOJOWEGO", aby uzyskać informacje na temat ustawień w "Instrukcji instalacji i obsługi").
- Naciśnij przycisk a lub a na stronie głównej, aby przesunąć kursor (niebieskie prostokątne pole) do pozycji do trybu pomieszczenia lub trybu CWU, a następnie naciśnij przycisk " aby włączyć lub wyłączyć tryb
- 5.2.1 Włącz/wyłącz tryb pracy w pomieszczeniu (ogrzewanie lub chłodzenie):



5.2.2 Włącz/wyłącz tryb CWU:



5.2.3 Włącz tryb pracy w pomieszczeniu i tryb CWU:

Najpierw włącz tryb pracy w pomieszczeniu zgodnie z punktem 5.2.1, a następnie włącz tryb CWU zgodnie z punktem 5.2.2.



5.2.4 Włącz/wyłącz tryb pracy w pomieszczeniu dla STREFY 1 i STREFY 2:

Na przykład żądaną temperaturą strefy 1 jest temperatura wody, a żądaną temperaturą strefy 2 jest temperatura pomieszczenia.



Można włączyć lub wyłączyć tylko jedną strefę.

Uwaga: można również włączyć lub wyłączyć urządzenie zgodnie z opisem w sekcji 5.5.

5.2.5 Użyj termostatu pokojowego, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie w celu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.

Jeśli termostat pokojowy nie jest ustawiony na "NIE" (patrz " > Poziom instalatora > Parametry systemu > USTAWIENIA TYPU TEMP. TYP USTAWIENIA i USTAWIENIE TERMOSTATU POKOJOWEGO", aby zapoznać się z ustawieniami w "Instrukcji instalacji i obsługi").

"Instrukcja instalacji i obsługi"), tryb ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia jest włączany lub wyłączany przez termostat pokojowy. Po naciśnięciu przycisku" 🛈 " w celu włączenia urządzenia na stronie głównej, na stronie głównej pojawi się następujący tekst:



naciśnij 🕥 aby anulować operację włączania lub wyłączania urządzenia, a następnie powrócić do strony głównej.

5.3 Regulacja żądanej temperatury na stronie głównej

Na stronie głównej przesuń kursor do trybu pracy sapce lub DHW, a następnie naciśnij przycisk 🥥

pojawi się następująca strona:

5.3.1 Ustaw żądaną temperaturę trybu pracy w pomieszczeniu

Na przykład, gdy w systemie ustawiona jest tylko jedna strefa, na stronie głównej przesuń kursor na stronę strefy 1, a następnie naciśnij przycisk "







Jeśli w systemie ustawione są dwie strefy, na stronie głównej przesuń kursor do strefy, która ma zostać wyregulowana, a następnie naciśnij przycisk " 🕢 ".



Można dostosować żądaną temperaturę dowolnej strefy.

Uwaga: można również ustawić żądaną temperaturę zgodnie z opisem w sekcji 5.5.

5.3.2 Ustaw żądaną temperaturę trybu CWU

Na przykład istnieją dwie strefy i tryb produkcji CWU ustawiony przez system. Na stronie głównej przesuń kursor na stronę CWU, a następnie naciśnij przycisk " 🔗 ".



Gdy funkcja kompensacji pogodowej jest aktywna, nie można ustawić żądanej temperatury bezpośrednio na stronie głównej, ale można zresetować temperaturę kompensacji pogodowej, patrz "6.2 Kompensacja pogodowa".

Uwaga: żądaną temperaturę można również ustawić w sposób opisany w sekcji 5.5.

5.4 Dostosowywanie trybu działania przestrzeni na stronie głównej

Naciśnij i przytrzymaj przycisk " 💮 ", aby przełączyć tryb pracy w pomieszczeniu między chłodzeniem, a grzaniem i trybem automatycznym na stronie głównej, nie puszczaj, dopóki nie zobaczysz ikony nowego trybu.





Automatyczne przełączanie jest możliwe tylko w określonych warunkach.

Strefa 1 i strefa 2 mają ten sam tryb pracy w przestrzeni.

Więcej informacji " Poziom instalatora > Parametr systemowy > AUSTAWIENIE TRYBU AUTOMATYCZNEGO" dla ustawienia w sekcji "Instalacja i instrukcja obsługi".

Uwaga: można również dostosować tryb pracy przestrzeni zgodnie z opisem w sekcji 5.5.

• Dostosuj tryb pracy pomieszczenia za pomocą termostatu pokojowego.

Naciśnij " · Poziom instalatora > Paramatry systemu > "USTAWIENIA TERMOSTATU POKOJOWEGO", dla ustawień zawartych w "Instrukcji obsługi". Po nacisnięciu przycisku · , aby zmienić tryb pracy w pomieszczeniu na stronie głównej pojawi się następującu komunikat:

Nie można dostosować trybu pracy, ponieważ tryb OGRZEWANIA lub CHŁODZENIE jest sterowane przez termostat pokojowy. Należy ustawić żądany tryb pracy za pomocą termostatu pokojowego.	
Cancel	

Uwaga: można również dostosować tryb pracy zgodnie z opisem w sekcji 5.5.

5.5 Informacje o menu "Strefa1.Strefa2.CWU"

Za pomocą menu " Strefa1.Strefa2.CWU " można:

- 1) Włącz lub wyłącz urządzenie.
- 2) Ustaw żądany tryb pracy AUTO lub Ogrzewanie lub Chłodzenie lub CWU lub zarówno tryb pracy w pomieszczeniu jak i CWU.
- 3) Ustaw żądaną temperaturę.
- 4) Ustawić tygodniowy harmonogram pracy urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat Strefy 1, Strefy 2 lub CWU można znaleźć w sekcji "3 STRONY GŁÓWNE". Jak

• przejść do menu " Strefa1.Strefa2.CWU "

Na dowolnej stronie naciśnij przycisk 🎯 > Kontrola użytkownika > Strefa1.Strefa2.CWU ", a następnie naciśnij przycisk (🕑 •

• Wybierz Strefę 1 lub Strefę 2 lub CWU do ustawienia



Menu	i > Kontrola užytko	ownika > Strefal. St		12:5:
<	Strefa 2 Aktualna temp. 10°C	3	22°C	
VI h	ygodniowy narmonogram A	Auto 🔅 Grzanie	* Chłodzenie	O OF
		₂< ↓1		
	\square		l L	
Menu	> Kontrola użytko	wnika > Strefal. Str	refa2. CWU	12:53
Menu	> Kontrola użytko	wnika > Strefal. Str	refa2. CWU	12:53

• Ustawianie strefy 1, strefy 2 lub ciepłej wody użytkowej do wyboru

Po wybraniu strefy 1, strefy 2 lub ciepłej wody użytkowej do ustawienia można wykonać poniższe czynności. 1) Włącz urządzenie lub wyłącz je.

• Włącz lub wyłącz strefę 1



• Włączanie lub wyłączanie ciepłej wody użytkowej



Ręczne włączanie lub wyłączanie funkcji antylegionella ٠



12:53

+

50°0

0

Uwaga: Można włączyć lub wyłączyć tylko tryb pracy w pomieszczeniu, tylko tryb produkcji CWU lub połączony tryb pracy w pomieszczeniu i produkcji CWU.

- 2) Ustaw żądaną temperaturę
- Ustaw żądaną temperaturę strefy 1





Ikona dużego spadku wody oznacza, że żądana temperatura strefy 1 jest temperaturą wody na wylocie.

• Ustaw żądaną temperaturę strefy 2



Ikona dużego pomieszczenia oznacza, że żądana temperatura strefy 2 to temperatura pomieszczenia mierzona przez czujnik temperatury

czujnik temperatury zainstalowany w sterowniku przewodowym.

Gdy aktywna jest funkcja kompensacji pogodowej, nie można ustawić żądanej temperatury bezpośrednio na stronie głównej, ale można zresetować temperaturę kompensacji pogodowej, patrz "6.2 Kompensacja pogodowa".

• Ustaw żądaną temperaturę ciepłej wody użytkowej





- 3) Dostosuj tryb działania przestrzeni
- dostosowanie trybu pracy strefy 1





Strefa 2 ma taki sam tryb pracy jak strefa 1. Oczywiście można również dostosować tryb strefy 2, a wtedy strefa 1 będzie automatycznie podążać za trybem strefy 2. Gdy tryb pracy w pomieszczeniu jest kontrolowany przez termostat pokojowy, nie można dostosować trybu pracy w pomieszczeniu za pomocą sterownika przewodowego. opis znajduje się w sekcji 5.4.

6 OBSŁUGA

6.1 Ustawiony tryb pracy

Patrz "5.4 i 5.5 Dostosowywanie trybu pracy przestrzeni kosmicznej".

6.2 Kompensacja pogodowa

Funkcja kompensacji pogodowej służy do wstępnego ustawiania żądanej temperatury przepływu wody w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz. Podczas cieplejszej pogody ogrzewanie jest ograniczone, aby oszczędzać energię, kompensacja pogodowa może obniżyć żądaną temperaturę przepływu wody, gdy temperatura powietrza na zewnątrz wzrośnie w trybie ogrzewania.

Jak ustawić żądaną temperaturę krzywej kompensacji pogodowej





Naciśnij przycisk " 🗇 "lub" 🐱 ", aby wybrać żądaną krzywą kompensacji pogody na stronie, a następnie naciśnij przycisk 🞯 , aby potwierdzić ustawienie.

i INFORMACJA

Kompensacja pogodowa ma następujące rodzaje krzywych:

1. krzywa ustawienia wysokiej temperatury dla ogrzewania.

- 2. krzywa ustawienia niskiej temperatury dla ogrzewania.
- 3. krzywa ustawienia wysokiej temperatury dla chłodzenia.

4. krzywa ustawienia niskiej temperatury dla chłodzenia. Istnieje 8 ustawień wysokiej temperatury ogrzewania dla typów urządzeń o wysokiej temperaturze ogrzewania: FCU lub Grzejnik. Istnieje 8 ustawień niskiej temperatury ogrzewania dla urządzeń o niskiej temperaturze ogrzewania: FLH.

Istnieje 8 ustawień wysokiej temperatury chłodzenia dla typów urządzeń o wysokiej temperaturze chłodzenia: FLH lub Grzejnik. Istnieje 8 ustawień niskiej temperatury chłodzenia dla typów urządzeń o niskiej temperaturze chłodzenia: FCU.

Temperatura zadana (TB) nie może być regulowana bezpośrednio gdy krzywa temperatury jest prawidłowa.



- O typie urządzenia strefy decyduje ustawienie użytkownika, patrz ustawienie > Poziom instalatora > 💬 Parametr systemowy > Ustawienie TRYBU OGRZEWANIA lub Ustawienie TRYBU CHŁODZENIA".
- Można dostosować krzywą kompensacji pogodowej, tj. 9. krzywą, patrz sekcja 8.
- Jeśli funkcja kompensacji pogodowej jest aktywna, żądanej temperatury nie można ustawić na stronie głównej i w menu "Strefa1.Strefa2.CWU", a na wyświetlaczu pojawi się następujący tekst:

Nie można ustawić żądanej temperatury, ponieważ funkcja
kompensacji pogody jest aktualnie aktywna.
Anuluj

6.3 Tryb cichy

Funkcja cichej pracy jest używana do redukcji hałasu generowanego przez pompę ciepła podczas pracy, jednak zmniejsza ona również wydajność ogrzewania/chłodzenia systemu.

Na dowolnej stronie przejdź do "Menu > Kontrola użytkownika > Tryb cichy", aby włączyć, wyłączyć lub zaplanować tryb cichy.



Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany poziom ciszy, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia, aby włączyć funkcję ciszy. Urządzenie będzie zawsze działać na wybranym poziomie ciszy, dopóki nie zostanie on wyłączony.

Jeśli włączony jest tryb cichy, na stronie głównej wyświetlana jest ikona nieobecności.

Aby włączyć lub wyłączyć harmonogram trybu cichego: •



 $\operatorname{Krok} 1$ - aby wybrać i włączyć datę do zaplanowania









(aby włączyć wybraną datę w niedzielę)

 (\checkmark)





(aby przesunąć kursor na piątek)





Jest to przykład wybrania i włączenia niedzieli i piątku do planowania cichej pracy, a te dwie daty będą miały to samo ustawienie timera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz uwaga 1 (Metoda B).

(aby włączyć nowy wybrany timer)

12:53

12:53

12:53

12:53

. .

Poziom głośności: 1

V

.

. . .

#4

Krok 2 - aby ustawić żądane timery, patrz uwaga 2



do następnej strony

(Czwartek)

Piqtek

Sobota

Poziom głośności: 1

V

Czwartek

Piqtek



Uwaga:

1) Podczas planowania dat w powyższym kroku 1 można zaplanować określony dzień lub kilka dni.

w ciągu tygodnia lub całego tygodnia, aby uzyskać pożądaną cichą pracę.

• Jeśli w kroku 1 chcesz zaplanować tylko określony dzień, w kroku 2 możesz włączyć jeden z nich.

lub kilka albo wszystkie 6 timerów, a następnie ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia dla każdego z tych włączonych timerów.

Jeśli chcesz zaplanować więcej niż jeden dzień, istnieją dwie metody ustawiania dat.

Metoda A polega na ustawieniu tylko jednej żądanej daty w kroku 1, w kroku 2 włączeniu dla niej żądanych timerów (można włączyć jeden, kilka lub wszystkie 6 timerów), a następnie ustawieniu czasu rozpoczęcia i zakończenia dla każdego z nich.

każdego z tych włączonych timerów. Po zakończeniu ustawiania tych włączonych timerów, zapisz ustawienia i wróć do pierwszego kroku, aby ustawić kolejną żądaną datę, a następnie powtarzaj tę czynność, aż ustawisz żądane timery dla każdej z tych żądanych dat. W rezultacie każda zaplanowana data może mieć własne ustawienie timera, z różną liczbą timerów, czasem rozpoczęcia i czasem zakończenia.

Tabela 5 poniżej to przykład zaplanowania niedzieli, środy i piątku do cichej pracy w tej metodzie. Poniedziałek, wtorek, czwartek i sobota nie są zaplanowane do cichej pracy. Dwa timery #1 i #3 są dostępne dla niedzieli. Dwa timery #1 i #2 są dostępne dla środy. Trzy timery #1, #2 i #3 są dostępne dla piątku. Trzy timery #4 i #5 i #6 są wyłączone.

Metoda B polega na ustawieniu wszystkich żądanych dat w kroku 1, a następnie w kroku 2 włączeniu żądanych timerów (można włączyć jeden, serwer lub wszystkie 6 timerów) dla tych żądanych dat, a następnie ustawieniu czasu rozpoczęcia i zakończenia dla każdego z tych timerów.

dla każdego z tych włączonych timerów. W rezultacie żądane daty będą miały te same ustawienia timera. Tabela 6 to kolejny przykład planowania całego tygodnia cichej pracy w tej metodzie. Każdy dzień współdzieli 3 timery #1, #2 i #3. Trzy timery #4, #5 i #6 są nieważne.

2) 2) Łącznie dostępnych jest 6 timerów od #1 do #6, a każdy z nich ma swój czas rozpoczęcia i zakończenia.

Aby ustawić timer, należy wybrać co najmniej jedną datę.

3) Jeśli czas zakończenia jest taki sam lub wcześniejszy niż czas rozpoczęcia, po naciśnięciu przycisku \oslash , na ekranie pojawi się komunikat o błędzie.



Naciśnij 🕽 aby powrócić do bieżącego ustawienia w celu zresetowania czasu rozpoczęcia i zakończenia.

Data		#1			#2			#3			#4, #5 i #6			
Nr	Harmonogram													
			Włączone			Wyłączone			Włączone			Wyłączone		
Niedziela	TAK	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończeni	Poziom hałas	
		00:00	08:00	2		/		21:00	23:59	1		/		
Poniedziałek	NIE		i											
Wtorek	NIE						1	/						
	TAK	Włączone			Włączone			Wyłączone			Wyłączone			
Środa		Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończeni	Poziom hałas	
		00:00	08:00	2	12:00	14:00	1		/			/		
Czwartek	NIE							1						
			Włączon	e		Włączon	e		Włączone	:		Wyłączoi	ne	
Piątek	TAK	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończeni	Poziom hałas	
		00:00	08:00	2	12:00	14:00	1	21:00	23:59	1		/		
Sobota	NIE						1	1						

Tabela 5

Tabela	6
--------	---

Data		#1			#2			#3			#4, #5 i #6		
Nr	Harmonogram												
			Włączone			Włączone			Włączone			Wyłączone	
Niedziela	TAK	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	a Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończeni:	Poziom hałası
		00:00	08:00	2	12:00	14:00	1	21:00	23:59	1		/	
Poniedziałek	TAK												
Wtorek	TAK						/	1					
	TAK		Włączone		Włączone			Włączone			Wyłączone		ne
Środa		Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	a Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończeni:	Poziom hałasu
		00:00	08:00	2	12:00	14:00	1	21:00	23:59	1		/	
Czwartek	TAK						1	1					
			Włączone	e		Włączone	e		Włączone			Wyłączor	1e
Piątek	TAK	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	a Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończenia	Poziom hałasu	Czas Startu	Czas Zakończeni:	Poziom hałasu
		00:00	08:00	2	12:00	14:00	1	21:00	23:59	1		/	
Sobota	TAK						/	1					

Jak anulować zaplanowaną datę

Aby anulować zaplanowaną datę, należy wyłączyć wszystkie włączone liczniki czasu dla tej daty. Na przykład, aby anulować środę w Tabeli 5, nie można wyłączyć środy bezpośrednio i należy wyłączyć dwa włączone timery #1 i #2 w Kroku 2 względem niej. Jeśli włączony jest tryb cichy, na stronie głównej wyświetlona zostanie ikona trybu cichego. Uwaga: Jeśli aplikacja APP aktywuje harmonogram tygodniowy, harmonogram tygodniowy interfejsu jest automatycznie aktywowany.

6.4 Tryb nieobecności

Funkcja ta służy do zapobiegania zamarzaniu urządzenia w mroźną zimę podczas wakacji poza domem. Gdy zasilanie urządzenia jest włączone, ale jest ono wyłączone, jeśli temperatura wody jest niska, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb ogrzewania, aby podnieść temperaturę wody. Na dowolnej stronie przejdź do " > Kontrola użytkownika > Tryb nieobecności", aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.



Po włączeniu trybu nieobecności na ekranie pojawi się następujący tekst:



Naciśnij 🕤 aby wyłączyć funkcję, 🕢 aby włączyć funkcję.

Jeśli chcesz anulować tryb nieobecności, na ekranie pojawi się następujący tekst:

W	yłączyć try	vb nieobecności?	
	D Anuluj	Zapisz	

Naciśnij przycisk 🕥 , aby włączyć funkcję, 🕢 aby wyłączyć tryb nieobecności.

Po włączeniu trybu nieobecności i po zakończeniu urlopu, jeśli chcesz włączyć urządzenie na stronie głównej lub w menu "Strefa1.Strefa2. CWU", jak opisano w sekcjach 5.2 i 5.5, na ekranie pojawi się następujący tekst:

Funkcję nieobecności można włączyć tylko wtedy,
gdy urządzenie jest WYŁĄCZONE. Aby włączyć
urządzenie, należy wyłączyć funkcję nieobecności.
Anuluj

Jeśli włączony jest tryb nieobecności, na ekranie wyświetlona zostanie ikona nieobecności.

6.5 Ustawianie priorytetów

Funkcja ta służy do ustawiania, czy priorytet ma tryb wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU), czy tryb pracy w pomieszczeniu. Jeśli ustawiony jest priorytet CWU, tylko po osiągnięciu żądanej temperatury CWU urządzenie działa w trybie pracy w pomieszczeniu.

Jeśli ustawiony jest priorytet trybu pracy w pomieszczeniu, tylko po osiągnięciu żądanej temperatury pracy w pomieszczeniu

Na dowolnej stronie przejdź do 💮 > Kontrola użytkownika > Ustawienie priorytetów" i naciśnij 🏈 Pojawi się następująca strona:



6.6 Odszranianie ręczne

Funkcja ta służy do wymuszania od zraniania urządzenia, gdy działa ono w trybie ogrzewania lub CWU w mroźną zimę.

Na dowolnej stronie przejdź do " 💬 " > Kontrola użytkownika > Ręczne odszranianie", a następnie naciśnij przycisk włączenia lub wyłączenia funkcji. Jest to funkcja jednorazowa.



6.7 Pompa CWU

Pompa CWU służy do recyrkulacji wody w sieci wody użytkowej.

Aby przejść do " 💮 > Kontrola użytkownika > Pompa CWU", a następnie nacisnąć przycisk 🕢 aby ustawić żądane sterowanie.



• Harmonogram pompy CWU

Po włączeniu harmonogramu pompa CWU będzie działać zgodnie z harmonogramem. Na przykład, jak ustawić harmonogram dla niedzieli, środy i piątku.

Pierwszy krok: ustawienie dnia lub dni tygodnia do zaplanowania.



Oczywiście można skonfigurować ten sam harmonogram dla każdego dnia tygodnia.



W przykładzie ustawiono trzy daty (niedziela, środa i piątek) i timer #1, aby zaplanować działanie pompy CWU. Pompa CWU uruchomi się o 6:30 każdego z tych trzech dni, a następnie zatrzyma się po 25 minutach pracy. Inny przykł ad: zaplanowano cały tydzień i każdy dzień ma takie samo ustawienie timerów, a czas "Duration" został ustawiony na 30 min. Ustaw timery w następujący sposób:

NO.	Czas startu
#1	6:00
#2	7:30
#3	9:00
#4	10:30
#5	12:00
#6~#12	Wyłącz

Pompa będzie działać w następujący sposób:



Łącznie można ustawić 12 timerów, ale w przykł adzie dostępnych jest tylko 5 timerów od #1 do #5.

6.8 System wyłączony

Funkcja ta służy do wymuszenia wyłączenia urządzenia.

Na dowolnej stronie przejdź do 💿 > Kontrola użytkownika > System wyłączony", a następnie naciśnij przycisk 🕥 , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.



Gdy system jest włączony, jeśli chcesz go wyłączyć, wykonaj poniższe czynności.

Menu > Kontrola użytkownika	12:53		
System OFF			
Grzałka BUH OFF	0		
~			
Menu > Kontrola użytkownika	12:53	Menu > Kontrola użytkownika	12:53
^		~	
Dezaktywacja wyłączer	nia	Ręczny defrost O	FF
		System OFF	
	apisz	Wzmocnienie gwrąscę wody	WOYE.
~		~	
J.C.			
Menu > Kontrola użytkownika	12:53		
^			
Ręczny defrost OFF			
System ON			
Wzmocnienie gorącej wody OF	Ŧ		
~			

6.9 Wzmocnienie gorącej wody

Funkcja ta służy do wymuszenia pracy systemu w trybie CWU. Urządzenie i grzałka wspomagająca lub dodatkowa będą działać w trybie CWU razem, aby jak najszybciej osiągnąć żądaną temperaturę ciepłej wody. Jest to funkcja jednorazowa. Aby ponownie użyć tej funkcji, należy ją ponownie włączyć.

Na dowolnej stronie przejdź do "Menu > Sterowanie przez użytkownika > Wzmocnienie ciepłej wody", a następnie naciśnij przycisk , 🖉 aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



6.10 Grzałka zapasowa

Funkcja ta służy do wymuszenia włączenia grzałki wewnętrznej, AHS lub WTH. Na dowolnej stronie należy przejść do "Menu > Kontrola użytkownika > Grzałka zapasowa", a następnie nacisnąć przycisk włączenia lub wyłączenia funkcji.



Ta funkcja jest jednorazowa. Jeśli chcesz użyć tej funkcji ponownie, włącz ją ponownie. IPH=Wewnętrzna zapasowa grzałka rurowa. AHS=Dodatkowe źródło ogrzewania. WTH=Grzałka zbiornika wody.

6.11 Ręczna ochrona przed legionellą

Funkcja ta jest używana do zabijania IegioneIIa zbiornika ciepłej wody użytkowej. Po włączeniu funkcji temperatura ciepł ej wody użytkowej osiągnie wymuszone 55°C∼75°C.

Na dowolnej stronie przejdź do " > Kontrola użytkownika > Ręczna ochrona

przed legionellą", a następnie naciśnij przycisk włączenia lub wyłączeniu funkcji.



Ta funkcja jest jednorazowa. Jeśli chcesz użyć tej funkcji ponownie, włącz ją ponownie.

6.12 Ponowne wejście modułu kaskadowego

W aplikacji kaskadowej, jeśli jeden lub więcej modułów jest nieaktywnych, można włączyć funkcję umożliwiającą tym nieaktywnym modułom ponowne wejście do sieci kaskadowej.





6.13 Harmonogram tygodniowy

Można utworzyć lub anulować tygodniowy harmonogram pracy jednostki w trybie pomieszczeń i CWU w taki sam sposób, jak tworzenie tygodniowego harmonogramu dla trybu cichego.

• Harmonogram, który ma zostać utworzony w Strefie 1, może być współużytkowany przez Strefę 2 i CWU i odwrotnie.

6.13.1 Jak wybrać Strefę 1 aby stworzyć harmonogram pracy jednostki.

• Krok 1- Wybierz Strefę 1 zgodnie z punktem 5.5.2.



Strefa 1 będzie pracować zgodnie z harmonogramem, jeśli zostanie aktywowany

1



Krok 2 - ustawienie żądanych dat

Oto kroki, aby ustawić dwie daty (niedziela i środa) przy użyciu metody A wspomnianej w notatce w sekcji 6.3



Po zakończeniu kroku 7 naciśnij przycisk O, aby zapisać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk O, aby powrócić do ekranu â'. Wybrać środę, naciskając przyciski w górę i w dół, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami ustawiania harmonogramu daty niedziela. Piątkowy harmonogram może różnić się od niedzielnego, na przykład w niedzielę dostępne będą 4 timery, ale w niedzielę dostępny będzie tylko 1 timer.

- Informacje na temat ustawiania Kroku 3, Kroku 4 i Kroku 5 znajdują się w sekcji 6.3.
- Krok 6 aby ustawić Strefę 1 lub Strefę 2 lub CWU na timery, które mają być ustawione w Kroku 3, 4 i 5.





• Krok 7- aby ustawić żądany tryb i temperaturę



6.13.2 Jak przejść do strefy 2, aby utworzyć harmonogram urządzenia

Można również przejść do Strefy 2, aby utworzyć harmonogram urządzenia, postępując zgodnie z sekcją 6.13.1.

INFORMACJA

- 1. W przypadku zmiany TEMPERATURY PRZEPŁYWU WODY na TEMPERATURĘ POMIESZCZENIA lub zmiany TEMPERATURY POMIESZCZENIA na TEMPERATURĘ PRZEPŁYWU WODY należy zresetować HARMONOGRAM TYGODNIOWY.
- 2. Jeśli termostat pokojowy jest sprawny, HARMONOGRAM TYGODNIOWY jest nieprawidłowy.
- 3. Jeśli czas rozpoczęcia jest taki sam jak czas zakończen iajednego z timerów, timer jest nieprawidłowy.

6.13.3 Jak przejść do CWU, aby utworzyć harmonogram urządzenia

Można również przejść do DHW, aby utworzyć harmonogram urządzenia, postępując zgodnie z sekcją

6.13.1. Poniższy przykład pokazuje, jak przejść do CWU, aby utworzyć harmonogram trybu CWU.





6.13.4 Przykład

Dla przykładu, system ma tylko CWU + strefę pracy w pomieszczeniu. Patrz "

) > Poziom instalatora

> System Parameter > TEMP. USTAW i TERMOSTAT POKOJOWY".

six lisą uslawione w naslępujący sposob	Six	tisą	ustawione	w	następujący	sposób
---	-----	------	-----------	---	-------------	--------

NR	START	KONIEC	TRYB	TEMP
T1	1:00	3:00	CWU	50°C
Т2	7:00	9:00	GRZANIE	28°C
Т3	11:30	13:00	CHŁODZ.	20°C
Т4	14 : 00	16:00	GRZANIE	28°C
T5	15 : 00	19:00	CHŁODZ.	20°C
Т6	18:00	23:30	CWU	50°C

Urządzenie będzie działać w następujący sposób:



Praca sterownika w następujących trybach:

CZAS	Praca sterownika
1:00	Tryb CWU WŁĄCZONY
3 : 00	Tryb CWU WYŁĄCZONY
7:00	Tryb GRZANIE WŁĄCZONY
9:00	Tryb GRZANIE WYŁĄCZONY
11 : 30	Tryb CHŁODZENIE WŁĄCZONY
13:00	Tryb CHŁODZENIE WYŁĄCZONY
14:00	Tryb GRZANIE WŁĄCZONY
15:00	Tryb CHŁODZENIE WŁĄCZONY oraz Tryb GRZANIE WYŁĄCZONY
18:00	Tryb CWU orazTryb CHŁODZENIE WŁĄCZONY
19:00	Tryb CWU WŁĄCZONY
23:30	Tryb CWU WYŁĄCZONY

Uwaga: Jeśli APP aktywuje harmonogram tygodniowy, harmonogram tygodniowy interfejsu jest automatycznie dezaktywowany lub nieważny

6.14 O menu "Informacje"

Menu "Informacje" służy do przeglądania informacji o urządzeniu:

- Wersja oprogramowania głównej płyty PCB i sterownika przewodowego.
- Informacje o energii generowane podczas pracy urządzenia.
- Rzeczywista wartość parametrów generowana podczas pracy urządzenia.
- Przegląd harmonogramu tygodniowego.

6.14.1 Wersja oprogramowania

Funkcja ta służy do wyświetlania wersji oprogramowania sterownika przewodowego i głównej płytki sterującej. Na dowolnej stronie przejdź do Informacje > Wersja oprogramowania", a następnie naciśnij przycisk Ø, aby wyświetlić:

Menu> Informacje > Wersja oprogramowania	12:53	
LWC Software Version: V01 01-01		
Mainboard Software version: VU2.01-05		

6.14.2 Informacje o energii

Funkcja ta służy do dostarczania bieżących lub historycznych danych energetycznych pompy ciepła poniżej:

Wydajność grzewcza(kW-H)/Zużycie energii(kW-H)/COP; Wydajność CWU(kW-H)/Zużycie energii(kW-H)/COP;

Wydajność chłodnicza(kW-H)/Zużycie energii(kW-H)/EER;

Te dane energetyczne są wyświetlane jako wartości w czasie rzeczywistym w odniesieniu do bieżącego trybu pracy. Można również wyświetlić dane historyczne energii, które są przechowywane jako skumulowane wartości średnie na godzinę, dzień, miesiąc i rok.

• Jak przejść do "Informacji o energii"?

Na dowolnej stronie przejdź do 💬 > Informacje > Informacje o energii, a następnie naciśnij 🔗 . Można wyświetlić zarówno bieżące, jak i historyczne dane dotyczące energii

• Wybierz, aby wyświetlić bieżące lub historyczne informacje o energii

12:53 Menu>Informacje>Informacje o energii>#1 T4: −7°C Tro: 7°C TB: 10°C TW: 20°C Aktualna (rzeczywista) temp: COP/EER Wydajność grzewcza Zużycie energii T4: Temp. zewn. 12.2 kW 4.2kW 2.90 Tro: Temp. w pomieszczeniu Wydajność CWU Zużycie energii COP/EER (wykrywana przez czujnik 10.8 kW 3.9kW 2.77 temp. wewnątrz sterownika Wydajność chłodzenia Zużycie energii COP/EER przewodowego) 4.0kW 11.0 kW 2.75 TB: Temp. wody na wylocie. TW: Temp. wody c.w.u. Historia zużycia Bieżąca energia

Strona z aktualnymi danymi energetycznymi

Strona z historycznymi danymi dotyczącymi energii



Wyświetlanie historycznych danych energetycznych w ujęciu godzinowym, dziennym, miesięcznym lub rocznym.

Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić historyczne dane dotyczące energii według godziny, powinieneś postępować zgodnie z procesem opisanym poniżej.



Menu > Informacje > Informacje o energii >#1 >Historia> Godzina 12:53
Zużycie energii przy chłodzeniu 5.8 kWh Codzine Dzień Miesiąc Rok
32
24
16
8
Bieżąca energia Historia zużycia
Menu > Informacje > Informacje o energii >#1 >Historia> Godzina 12:53
Chłodzenie 2.52 Godzini > Dzień Miesią Rok
30.00
22.50
15.00
7.50
0 1 2 3 4 5 5 7 5 7 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 22 23
Current Energy History Energy

Jeśli chcesz wyświetlić historyczne dane dotyczące energii na dzień, miesiąc lub rok, powinieneś najpierw przejść do stron historycznych danych dotyczących energii na dzień, miesiąc lub rok, jak opisano powyżej, a następnie wykonać te same kroki, co w przypadku przeglądania danych dotyczących energii na godzinę. Dokładność temperatury i natężenia przepływu wody wykrytych przez czujniki wewnątrz pompy ciepła, nagłe awarie zasilania i przejściowy charakter warunków pracy itp. wszystkie te czynniki będą miały wpływ na dokładność danych dotyczących energii.

W przypadku aplikacji kaskadowej, na dowolnej stronie przejdź do 💿 " > Informacje > Informacje o energii > #1" pojawi się następująca strona:



Następnie naciśnij ≪ lub ≫, aby wybrać moduł do wyświetlenia. Naciśnij 🔗, aby potwierdzić wybór.



- normalny moduł

- utracony moduł

6.14.3 Widok Parametrów

Operacja jest przeznaczona dla instalatora lub inżyniera serwisu, który sprawdza parametry działania.

Na dowolnej stronie przejdź do 💿 > Informacje > Widok parametrów", a następnie naciśnij przycisk 🖉 , aby wprowadzić menu a następnie naciśnij 4 przyciski strzałek, aby wyświetlić parametry pracy urządzenia.

Menu > Informacje > W	20:20				
<	М	ODEL	>		
۸ 01 MODEL URZĄDZENIA: 10 kW					
		V			
Menu > Informacje > Widok parametrów > #1 20:20					
< Strona czynnika chłodniczego > ^					
01 COMP. FREQUEN	ICY: 60 Hz	05	DISCHARGE TEMP. T	°P: 55 ℃	
02 EEV-1 OPEN: 200)STEP	06	SUCTION TEMP. TH:	12 °C	
03 EEV-2 OPEN: N//	Ą	07	COIL TEMP. T3: 56°	С	
04 AMBIENT TEMP.	T4: 10°C	08	LIQUID TEMP. T5: 3	0°C	
		V			
1					

Menu > Informacje > Widok parametro	ów > #1 20:20		
< Strona czynnika chłodniczego >			
09 LOW SAT TEMP ⋅ 8 °C	13 DISC PRESSURE: 2400 kPa		
	17 GAS I FAKAGE PATE: 00/1 EI		
II ECO. OUT TEMP.: N/A	15 4-WAY VALVE: OFF		
12 SUC. PRESSURE: 420 kPa	16 AC FAN: N/A		
V			

Menu > Informacje > Widok parametrów > #1			
< Strona czynnika chłodniczego >			
	٨		
17 OIL RETURN: OFF	21	DC FAN SPEED 1:	750RPM
18 MP SWITCH: OFF	22	DC FAN SPEED 2:	750 RPM
19 CRANKCASE HEATER: OFF			
20 CHASSIS HEATER: OFF			
,	v		

Menu > Informacje > Wi	dok parametrów > ·	#1	20:20
<	Strona woo	ly >	
01 OUT WATER TEM	IP. TB: 36.0 °C	05 IN WATER PRE.:	N/A
02 IN WATER TEMP.	TA: 20.0 °C	06 OUT WATER PRE	.: 2.0 bar
03 DHW TANK TEMP	P.: 52.0 ℃	07 WATER FLOW: 1	.5 (m3/h)
04 ROOM TEMP. Tro	: 28.3 °C	08 WATER FLOW PW	/M: 30%
	V		

Menu > Informacje > V	Vidok parametróv	w > #1		20:20
<	Strona v	vody	>	
09 I-PUMP OUTP 10 C-A CURVE TEI 11 H-A CURVE TEI 12 C-B CURVE TEI	UT: 29% MP.: 12.0°C MP.: 52.0°C MP.: 12.0°C v	13 H-B 14 FINA 15 SOL 16 BUF	CURVE TEMP.: AL TEMP. TC: (AR TEMP. Tso: FER TEMP. TE	52.0 °C)0.0 °C 80.0 °C 1: 00.0 °C

Menu > Informacje > Widol	x parametrów > #1	20:20
<	Strona wody	>
 17 BUFFER TEMP. TE2: 18 MIX IN TEMP. TZ2: 2 19 PWM PUMP.: OFF 	00.0 °C 21 10 .0°C 22 23	TANK HEATER: OFF PLATE HEATER: OFF SV1 STATUS: OFF
20 IPH HEATER: OFF	24	SV2 STATUS: OFF
	V	

Menu > Informacje > Widok	a parametrów > #1			20:20
<	Strona wody		>	
25 SV3 STATUS: OFF 26 P_0: OFF 27 B ZONE P_c: OFF 28 P_d: OFF	29 30 31	AHS: OFF P_s: OFF SG: OFF		
	V			

Menu > Informacje > Widok parametrów	>#1 20:20
< Parametry ele	ktryczne >
01 INPUT VOLTAGE: 220 VAC 02 AC CURRENT: 12 A 03 COMP. CURRENT: 9A 04 BUS VOLTAGE: 360 VDC	05 PFC TEMP.: 50.0 °C 06 IPM TEMP.: 60.0 °C
V	

W przypadku aplikacji kaskadowej, na dowolnej stronie przejdź do 💿 Informacje > Widok parametrów, pojawi się następująca strona:



potem naciśnij $\langle ub \rangle$ aby zaznaczyć moduł do wyświetlenia, naciśnij 🕟, aby potwierdzić wybór



oznacza, że moduł działa normalnie.



oznacza, że moduł został utracony.

6.15 Poziom instalatora

6.15.1 Informacje o poziomie instalatora

Poziom instalatora jest używany dla instalatorów i inżynierów serwisu.

- Ustawianie funkcji urządzenia
- Ustawianie parametrów

6.15.2 Jak przejść do poziomu instalatora

Przejdź do "Poziomu instalatora", a następnie naciśnij przycisk (🔊), aby wyświetlić następującą stronę:



Wprowadź prawidłowe hasło, jeśli hasło jest nieprawidłowe, pojawi się następująca strona:



Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

- - Poziom instalatora jest przeznaczony dla instalatora lub inżyniera serwisu. NIE jest przeznaczony dla właściciela domu zmieniającego ustawienia elementów menu.
- Z tego powodu wymagana jest ochrona hasłem, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do ustawień serwisowych.



Przed wejściem do menu Poziom instalatora urządzenie musi być wyłączone. Po wyjściu z menu ustawień, urządzenie musi być wyłączone, a następnie włączone ponownie po upływie dziesięciu sekund.

6.16 Wskazówki dotyczące konfiguracji sieci

 Sterownik przewodowy realizuje inteligentne sterowanie za pomocą wbudowanego modułu, który odbiera sygnał sterujący z aplikacji.

- Przed podłączeniem sieci WLAN należy sprawdzić, czy router w otoczeniu jest aktywny i upewnić

się, że sterownik przewodowy jest dobrze połączony z sygnałem bezprzewodowym.

6.16.1 Ustawienia sterownika przewodowego



Naciśnij 💭 , aby wyść z konfugiracji WLAN , 🕢 aby zakończyć połączenie sieciowe konfiguracji WLAN.



6.16.2 Ustawienia urządzenia mobilnego

Tryb AP jest dostępny dla dystrybucji bezprzewodowej po stronie urządzenia mobilnego.

• Tryb AP połączenie WLAN

(1) Zainstaluj aplikację

- Wyszukaj "thermomax" w APP STORE lub GOOGLE PLAY, aby zainstalować aplikację.
- (2) Dodaj urządzenie

Aby dodać urządzenie wykonaj kolejne czynności zgodnie z poniższymi grafikami:

1. Zarejestruj się

09:36

Sign in

Login with Passord

Verification Code

Agree to User Agreement and Private Policy

2. Dodaj urządzenie

.1 ? 6

...

⊖ ⊕

15:17

My Home >

All Room 1 Room 2

A

3. Zeskanuj kod QR lub kod kreskowy na urządzeniu



Add manually Scan Auto-add

 4. Lub automatyczne dodawanie urządzenia
 ^{09:54} ··· 중 III



 Lub automatyczne dodawanie urządzenia

2

No Device



6. Połącz z Wi-Fi



Wrong WiFi password entry is one of the most commmon causes of failure. Please check your WIFI password carefully.







7. Podłącz urządzenie	8. Konfiguracja pomieszczeni	ia	9.Zakończdo	odawanie urządzenia	a
15:07 .ni 후 또 〈 Connect device	15:13 $\langle ext{Add device}$.ıl † 🔂	10:17 ⊘ 3C3C >		×
Keep as close to your WiFi router as possible	Please select space:		All Living room R328DD6 Living room online	Bed room	0
	Done		^	<u>+</u>	

Po pomyślnym podłączeniu urządzenia ikona LCD sterownika przewodowego jest stale włączona, a pompą ciepła można sterować za pośrednictwem aplikacji.

Powyższe operacje służą wyłącznie jako odniesienie; rzeczywiste operacje mogą się od nich różnić.

\triangle	Ostrzeżenie i rozwiązywanie problemów związanych z awarią sieci.
Gdy produkt	jest podłączony do sieci, należy upewnić się, że telefon
znajduje się j	ak najbliżej produktu.
Obecnie obs	ługujemy tylko routery pracujące w paśmie 2,4 GHz.
Znaki specja	lne (interpunkcyjne, spacje itp.) nie są zalecane jako część
nazwy sieci \	VLAN.
Zaleca się, a aby urządzer sieciowy.	by liczba urządzeń podłączonych do routera była odpowiednia, nia domowe nie były narażone na słaby lub niestabilny sygnał
Jeśli hasło ro	utera lub sieci WLAN zostało zmienione, należy wyczyścić
wszystkie us	stawienia i zresetować urządzenie.
Zawartość ap	likacji może ulec zmianie w aktualizacjach wersji, a rzeczywiste
działanie będ	zie miało pierwszeństwo.

7 Tabela kompensacji warunków pogodowych

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-SPTc	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-SPTc	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3-SPTc	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-SPTc	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-SPTc	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-SPTc	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7-SPTc	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8-SPTc	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥2	20
T4 1-SPTc	1 35	2 35	3 34	4 34	5 34	6 34	7 34	8 34	9 33	10 33	11 33	12 33	13 33	14 33	15 32	16 32	17 32	18 32	19 32	≥: 32	20 32
T4 1-SPTc 2-SPTc	1 35 34	2 35 34	3 34 33	4 34 33	5 34 33	6 34 33	7 34 33	8 34 33	9 33 32	10 33 32	11 33 32	12 33 32	13 33 32	14 33 32	15 32 31	16 32 31	17 32 31	18 32 31	19 32 31	≥2 32 31	20 32 31
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc	1 35 34 32	2 35 34 32	3 34 33 32	4 34 33 32	5 34 33 32	6 34 33 32	7 34 33 31	8 34 33 31	9 33 32 31	10 33 32 31	11 33 32 31	12 33 32 31	13 33 32 30	14 33 32 30	15 32 31 30	16 32 31 30	17 32 31 30	18 32 31 30	19 32 31 29	≥2 32 31 29	20 32 31 29
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc 4-SPTc	1 35 34 32 31	2 35 34 32 31	3 34 33 32 31	4 34 33 32 31	5 34 33 32 31	6 34 33 32 31	7 34 33 31 30	8 34 33 31 30	9 33 32 31 30	10 33 32 31 30	11 33 32 31 30	12 33 32 31 30	13 33 32 30 29	14 33 32 30 29	15 32 31 30 29	16 32 31 30 29	17 32 31 30 29	18 32 31 30 29	19 32 31 29 28	≥2 32 31 29 28	20 32 31 29 28
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc 4-SPTc 5-SPTc	1 35 34 32 31 30	2 35 34 32 31 30	3 34 33 32 31 30	4 34 33 32 31 30	5 34 33 32 31 30	6 34 33 32 31 30	7 34 33 31 30 29	8 34 33 31 30 29	9 33 32 31 30 29	10 33 32 31 30 29	11 33 32 31 30 29	12 33 32 31 30 29	13 33 32 30 29 28	14 33 32 30 29 28	15 32 31 30 29 28	16 32 31 30 29 28	17 32 31 30 29 28	18 32 31 30 29 28	19 32 31 29 28 27	≥2 32 31 29 28 27	20 32 31 29 28 27
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc 4-SPTc 5-SPTc 6-SPTc	1 35 34 32 31 30 29	2 35 34 32 31 30 29	3 34 33 32 31 30 29	4 34 33 32 31 30 29	5 34 33 32 31 30 29	6 34 33 32 31 30 29	7 34 33 31 30 29 28	8 34 33 31 30 29 28	9 33 32 31 30 29 28	10 33 32 31 30 29 28	11 33 32 31 30 29 28	12 33 32 31 30 29 28	13 33 32 30 29 28 27	14 33 32 30 29 28 27	15 32 31 30 29 28 27	16 32 31 30 29 28 27	17 32 31 30 29 28 27	18 32 31 30 29 28 27	19 32 31 29 28 27 26	≥2 32 31 29 28 27 26	20 32 31 29 28 27 26
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc 4-SPTc 5-SPTc 6-SPTc 7-SPTc	1 35 34 32 31 30 29 28	2 35 34 32 31 30 29 28	3 34 33 32 31 30 29 28	4 34 33 32 31 30 29 28	5 34 33 32 31 30 29 28	6 34 33 32 31 30 29 28	7 34 33 31 30 29 28 27	8 34 33 31 30 29 28 27	9 33 32 31 30 29 28 27	10 33 32 31 30 29 28 27	11 33 32 31 30 29 28 27	12 33 32 31 30 29 28 27	 13 33 32 30 29 28 27 26 	14 33 32 30 29 28 27 26	15 32 31 30 29 28 27 26	16 32 31 30 29 28 27 26	17 32 31 30 29 28 27 26	18 32 31 30 29 28 27 26	19 32 31 29 28 27 26 25	≥2 32 31 29 28 27 26 25	20 32 31 29 28 27 26 25

Tabela 4 krzywa temperatury otoczenia dla ustawienia niskiej temperatury ogrzewania

Tabela 5 krzywa temperatury otoczenia dla ustawienia wysokiej temperatury ogrzewania

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-SPTc	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-SPTc	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3-SPTc	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4-SPTc	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-SPTc	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6-SPTc	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-SPTc	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8-SPTc	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
			N																		
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥2	.0
T4 1-SPTc	1 52	2 52	3 52	4 52	5 52	6 52	7 52	8 51	9 51	10 51	11 51	12 51	13 51	14 51	15 51	16 50	17 50	18 50	19 50	≥2 50	0 50
T4 1-SPTc 2-SPTc	1 52 50	2 52 50	3 52 50	4 52 50	5 52 50	6 52 50	7 52 50	8 51 49	9 51 49	10 51 49	11 51 49	12 51 49	13 51 49	14 51 49	15 51 49	16 50 48	17 50 48	18 50 48	19 50 48	≥2 50 48	.0 50 48
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc	1 52 50 49	2 52 50 49	3 52 50 49	4 52 50 49	5 52 50 49	6 52 50 49	7 52 50 49	8 51 49 48	9 51 49 48	10 51 49 48	11 51 49 48	12 51 49 48	13 51 49 48	14 51 49 48	15 51 49 48	16 50 48 47	17 50 48 47	18 50 48 47	19 50 48 47	≥2 50 48 47	0 50 48 47
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc 4-SPTc	1 52 50 49 47	2 52 50 49 47	3 52 50 49 47	4 52 50 49 47	5 52 50 49 47	6 52 50 49 47	7 52 50 49 47	8 51 49 48 46	9 51 49 48 46	10 51 49 48 46	11 51 49 48 46	12 51 49 48 46	13 51 49 48 46	14 51 49 48 46	15 51 49 48 46	16 50 48 47 45	17 50 48 47 45	18 50 48 47 45	19 50 48 47 45	≥2 50 48 47 45	0 50 48 47 45
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc 4-SPTc 5-SPTc	1 52 50 49 47 45	2 52 50 49 47 45	3 52 50 49 47 45	4 52 50 49 47 45	5 52 50 49 47 45	6 52 50 49 47 45	7 52 50 49 47 45	8 51 49 48 46 44	9 51 49 48 46 44	10 51 49 48 46 44	11 51 49 48 46 44	12 51 49 48 46 44	13 51 49 48 46 44	14 51 49 48 46 44	15 51 49 48 46 44	16 50 48 47 45 43	17 50 48 47 45 43	 18 50 48 47 45 43 	19 50 48 47 45 43	≥2 50 48 47 45 43	0 50 48 47 45 43
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc 4-SPTc 5-SPTc 6-SPTc	1 52 50 49 47 45 42	2 52 50 49 47 45 42	3 52 50 49 47 45 42	4 52 50 49 47 45 42	5 52 50 49 47 45 42	6 52 50 49 47 45 42	7 52 50 49 47 45 42	8 51 49 48 46 44 41	9 51 49 48 46 44 41	10 51 49 48 46 44 41	11 51 49 48 46 44 41	12 51 49 48 46 44 41	13 51 49 48 46 44 41	14 51 49 48 46 44 41	15 51 49 48 46 44 41	16 50 48 47 45 43 40	17 50 48 47 45 43 40	 18 50 48 47 45 43 40 	19 50 48 47 45 43 40	≥2 50 48 47 45 43 40	0 50 48 47 45 43 40
T4 1-SPTc 2-SPTc 3-SPTc 4-SPTc 5-SPTc 6-SPTc 7-SPTc	1 52 50 49 47 45 42 40	2 52 50 49 47 45 42 40	3 52 50 49 47 45 42 40	4 52 50 49 47 45 42 40	5 52 50 49 47 45 42 40	6 52 50 49 47 45 42 40	7 52 50 49 47 45 42 40	8 51 49 48 46 44 41 39	9 51 49 48 46 44 41 39	10 51 49 48 46 44 41 39	11 51 49 48 46 44 41 39	12 51 49 48 46 44 41 39	13 51 49 48 46 44 41 39	14 51 49 48 46 44 41 39	15 51 49 48 46 44 41 39	16 50 48 47 45 43 40 38	17 50 48 47 45 43 40 38	18 50 48 47 45 43 40 38	19 50 48 47 45 43 40 38	≥2 50 48 47 45 43 40 38	0 50 48 47 45 43 40 38

Krzywa automatycznego ustawiania ogrzewania:

Automatyczna krzywa ustawień jest dziewiątą krzywą, jest to obliczenie:



Stan: W ustawieniu sterownika przewodowego, jeśli T4_ha2<T4_ha 1, to zamień ich wartości; jeśli SPTch_SET1 < SPTch_SET2, to zamień ich wartości.

Tabela 6 Krzywa temperatury otoczenia dla ustawienia niskiej temperatury chłodzenia

T4	-10≤T4<15	15≤T4<22	22≤T4<30	30≤T4
1-SPTc	16	11	8	7
2-SPTc	17	12	9	7
3-SPTc	18	13	10	7
4-SPTc	19	14	11	8
5-SPTc	20	15	12	9
6-SPTc	21	16	13	10
7-SPTc	22	17	14	11
8-SPTc	23	18	15	12

Tabela 7 krzywa temperatury otoczenia dla ustawienia wysokiej temperatury chłodzenia

T4	-10≤T4<15	15≤T4<22	22≤T4<30	30≤T4
1-SPTc	20	18	17	16
2-SPTc	21	19	18	17
3-SPTc	22	20	19	17
4-SPTc	23	21	19	18
5-SPTc	24	21	20	18
6-SPTc	24	22	20	19
7-SPTc	25	22	21	19
8-SPTc	25	23	21	20

Krzywa automatycznego ustawiania chłodzenia:

Automatyczna krzywa ustawień jest dziewiątą krzywą, jest to obliczenie:



Stan: W ustawieniach sterownika przewodowego, jeśli T4_ca2<T4_ca 1, to zamień ich wartości; jeśli SPTcc_SET1 < SPTcc_SET2, to zamień ich wartości.